



Prix ??de vente18,00 CHF

Un chiffon pour vos chaussures !



Description du produit

Sec, le nettoie-chaussures polit et fait briller les chaussures vernies. Humide, le nettoie-chaussures REKA rajeunit le cuir lisse et le daim. Ce produit est aussi particulièrement approprié pour un nettoyage entre-deux.

Contenu :

1 chiffon

Méthode d'utilisation :

Sec pour polir et faire briller

Humide pour rajeunir le cuir lisse et le daim

Domaine d'utilisation :

- Chaussures vernies
- Chaussures en cuir lisse
- Chaussures en daim
- Etc.

Astuces et conseils :

Le nettoie-chaussures fait également briller les chaussures préalablement enduites de cire.

Laver avant la première utilisation.

Faites attention à vos fibres : les chiffons microfibrés sont sensibles à la chaleur. La chaleur directe (par exemple plaque électrique chaude, fours ou fer à repasser) porte à la destruction de la structure du matériel et en conséquence de sa capacité fonctionnelle.

Entretien :

Température maximale de lavage : 60° C.

Jamais d'assouplissant.

Ne pas repasser.

Pas de séchage en machine !